

Legge-
anvisning

Linoleum

Mars 2013



Forutsetninger

Underlaget må være rent, tørt og jevnt samt uten sprekker. Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker vedheft, må fjernes. Merk at asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, tusjmerker og lignende kan gi misfarging.

Når dette produktet legges, kan RF i underlag av normal konstruksjonsbetong **ikke overskride 85 % RF** målt i samsvar med den gjeldende utgaven av NS 3420. Ved varme i betonggulv maks 75 % RF. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt, og ikke fukttilskudd ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturred i gulv og lignende.

Merk at måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personale.

Riktig valg av lim ved ulike underlag/overflatematerialer kan du se i din limleverandørs anvisninger.

Håndtering/oppbevaring

Før montering må du la materialer, lim og underlag tilpasses til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18 °C. Relativ luftfuktighet skal være fra 30–60 %. Oppbevar derfor rullene i stående stilling i minst 24 timer i lokalet der de skal legges. Fjern emballasjen, og løsne det ytre laget.

Ruller oppbevares stående.

OBS! I kulde må linoleum håndteres forsiktig da risikoen for bruddskader er stor.

Forberedelser

Fjern støv og løse partikler grundig.

Svært kraftig eller ujevnt sugende underlag limes på forhånd med utblandet gulv lim (1:4). Limet må være helt tørt før du begynner å legge gulvet.

Når du skal legge på ikke sugende underlag, må du kontakte limleverandøren for videre veiledning.

Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempler, kulepenner og lignende, kan forårsake misfarging gjennom migrasjon.

Legging

Montering må gjøres i romtemperatur, laveste temperatur 18 °C. Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være 30–60 %.

Eventuell gulvvarme må slås av minst 48 timer før leggingen, og må være slått av i 48 timer etter leggingen er fullført.

Vær oppmerksom på gulytemperaturen ved legging på overflater som utsettes for sterkt sollys. Ekstreme temperaturer kan føre til problemer ved liming og forårsake forandringer i materialets dimensjoner.

Hvis du bruker materialer fra flere ruller, skal disse ha samme produksjonsnummer og bør brukes i rekkefølge etter nummer. Vend alltid lengdene når mønsterbildet gir

mulighet for det, slik at du unngår forskjeller i fargene.

Produktet hellimes med lim som er tilpasset til produktet. For linoleum med jutebaksid, anbefales vanligvis linoleumlim. For linoleum med akustikkiskum på baksiden, anbefales vanligvis gulvlim til vinyl. Se leverandørens veiledninger for type, limmengde, åpningstider osv.

Legg opp lengdene med overlapp i skjøtene. Før du limer, beskærer du lengdene med ca 1 mm fugeåpning (på lange lengder skjæres kortsidene inn etter du har limt).

Når lengdene er på plass og er beskåret, løfter du opp halve lengden. Spre lim utover den åpne gulvflaten. Legg lengdene ned på limet, og kontroller at all luft trykkes ut. Kontroller samtidig at lengdene ligger riktig. Gjenta samme prosedyre for den andre halvdel av gulvoverflaten.

Bruk et fastgnidningsverktøy som ikke skader overflaten. Vær ekstra grundig ved skjøtene. En gulvvals er bra å bruke i tillegg til fastgnidningsverktøyet ved større overflater. Rulling i kryss gir best resultat. Du bør alltid gni eller valse etter leggingen er fullført for å få best mulig resultat.

Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler

Sveising av skjøter

Sveising gjøres med en fargetilpasset sveisetråd fra Tarkett. Sveising utføres med håndsveising eller sveiseautomat med hurtigmunnstykke.

Sveising utføres etter at limet har tørket. Du lager åpninger i skjøtene med fres eller sporkniv med sporskjær. Det er viktig at åpningen er rett og dyp nok. Fres / skjær skjøten til like ovenfor jutevevet. Kontroller at skjøten er uten støv fra fresingen.

OBS! På produkter med skumbaksid må du ikke frese ned i skumbaksiden. Kontroller at riktig dybde og retning er stilt inn på fresen.

Tilpass temperatur og hastighet, slik at en liten utflyting av tråden oppstår på overflatematerialet. Bruk et munnstykke med smal utblåsning.

Renskjæringen utføres i to omganger, grovskjæring og deretter finskjæring. Kontroller at renskjæringskniven er godt satt opp, og ikke skader mattens overflate.

Sveisetråden bør ikke være for kald når den renskjæres.

Kontroll

Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at leggingen er uten limrester og at det ikke er dannet slipp eller blærer etter monteringen. Vær ekstra grundig ved lengdenes kortsider.

Vedlikeholdsråd

Vent minst 24 timer før gulvet tas i bruk.

Linoleum xf² har en svært slitesterk overflate. I lokaler som er beregnet for intensiv leking på gulvet, f.eks. i lekerom i barnehager, anbefaler vi at gulvet tørrpoleres

med 3M lilla pad eller tilsvarende når gulvbelegget installeres, slik at slitasje reduseres på bukseknær osv.

Husk at gulvet som nylig er lagt, er ekstra følsomt for store punktbelastninger (møbelben, hyller osv.) de første dagene før limet har tørket. Høy belastning i disse første dagene kan gi varige trykkmerker.

Spesielle rengjøringsråd finner du på www.tarkett.no

Legging på Korkment/Elafono

For forutsetninger, håndtering, forberedelser osv. kan du se på forrige side.

Legging

Dag 1:

Korkmenten limes vått mot undergulvet med lim du får fra limfabrikantens anbefalinger og veiledninger. Lengdene monteres kant mot kant og gnis/vales fast mot underlaget.

Dag 2:

Tarkett Linoleum legges på underlagsmaterialet på vanlig måte. Se forrige side.

OBS! Korkfiltpapp og Tarkett Linoleum må alltid monteres med forskjøvne skjøter. dvs. at ingen skjøter ligger oppå hverandre.

Vedlikeholdsråd

MERK! Belastning fra rullende stolhjul (kontorstoler) på linoleum som er limt på trinnlydunderlag som korkfiltpapp, Elafono osv., medfører stor risiko for skader som sprekker, bruddannelser og delaminering. Der denne typen belastning forekommer, anbefaler vi at man bruker stolbeskyttelse (harde akrylmatter) av polykarbonat eller tilsvarende.

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500 Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



Tarkett

www.tarkett.com