

Legge-
anvisning

Nordic Stabil

November 2014



Nordic Stabil

Et boligprodukt for både renovering og nyproduksjon. Demper trinnlyd opptil 19 dB. Den doble armeringen gir ekstra dimensjonsstabilitet. Produktet kan legges direkte på undergulv i betong eller løslegges på gamle gulv.

Løslagt kan den legges på betong med en fuktighet på opptil 85 % RF. Ved liming på betong med maks fuktighet på 85% RF.

Bruksområde Boliger
Undergulv Eksisterende vinylgulv Cushionvinyl (maks. ca. 2 mm tykkelse) Combi- vinyl Linoleum Betong
Skjøter Trådsveising

Behandling av undergulvet når du legger gulv på eksisterende belegg

Avvik i underlag	Tiltak og verktøy
<ul style="list-style-type: none">• Ujevnheter• Mindre hevelser i kantene	Sliping med eksentersliper
<ul style="list-style-type: none">• Små sår – hull• Sveiseskjøter større enn 3 mm	Innfelling med tilsvarende materiale, eller sparkling med egnet sparkelmasse. OBS! Risiko for misfarging ved feil dosering av herder eller dårlig blandet sparkel.
Fugeåpninger på opptil 3 mm	Tarketts sparkelteip.
Større hevelser i kantene	Limes ned. Hvis nødvendig sliper man med eksentersliper

Generelle forutsetninger

Underlaget må være rent, tørt og jevnt samt uten sprekker. Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker vedheft, må fjernes. Vær oppmerksom på at asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, markering med tusj og liknende kan gi misfarging.

Ved liming av produktet, kan RF i underlag av normal konstruksjonsbetong **ikke overskride 85 % RF** målt i samsvar med den gjeldende utgaven av NS 3420. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt, og ikke fukttilskudd ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturrør i gulv og lignende. Merk at måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personale.

Ved løslegging kan produktet legges på betong med fuktmengde å maks 85% RF.

Underlag av platematerialer forutsettes å inneholde en fuktmengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved 20 °C),

slik at ikke bevegelser som senere kan forårsake skader oppstår.

Eventuell gulvvarme skal dimensjoneres slik at gulvets overflatetemperatur ikke overskrider 27 °C ved noe tilfelle.

Normal håndtering

Før montering må du la materialer, lim og underlag tilpasses til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18 °C. Relativ luftfuktighet skal være fra 30–60 %.

På grunn av produktets formstabilitet er det viktig at du ved håndtering/oppbevaring unngår rynker eller kraftige bretter som kan gi forandringer som er synlige i slepelys.

Ruller må oppbevares i stående stilling.

Normal legging

Montering må gjøres i romtemperatur, dvs. minst 18 °C. Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være 30–60 %.

Beskjær alltid lengdene og la de ligge fremme slik at de kan akklimatiseres før de tilpasses. Spesielt viktig ved lengre lengder.

Hvis du bruker materialer fra flere ruller, skal disse ha samme produksjonsnummer og bør brukes i rekkefølge etter nummer. Vend alltid lengdene når mønsterbildet gir mulighet for det, slik at du unngår forskjeller i fargene. Se separat mønstertabell.

Lengdene legges løst uten mellomrom i noe tilfelle. Unntak: Ved dørkarmen eller andre steder med en lengde på opptil 100 mm. Med dørkarmen i tre kan man sage et spor med f.eks. håndsag hvor vinylen presses inn.

Sørg alltid for at du har en åpning på cirka 3 mm mot alle yttersider i rommet.

Kontroller at du ikke bygger inn luftbobler. Du får best resultat hvis du lar de beskårede lengdene ligge ute en stund før de tilpasses. Trykk ut eventuelle luftbobler med feiekost.

Ved avslutninger mot dørterskler, må du gi lengdene rom for bevegelse. Legging i flere sammenhengende rom uten separerende terskler og lignende, anbefales ikke.

OBS! Klem ikke fast vinylengdene.

Det er svært viktig at sokler, karmen, lister og terskler monteres på en slik måte at gulvmaterialet ikke låses fast.

Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler

Skjøting generelt

Pass på eventuell mønstertilpasning. Med vinylgulv som underlag: Vær forsiktig når du kutter skjøtene. Kutt ikke gjennom og ned i vinylen under. Risiko for hevelse av skjøter!

Skjøter teipes med Tarketts dobbeltsidige skjøteteip eller annen garantert myknerbestandig teip fra annen leverandør.

Hvis man får flere skjøter kan den dobbeltsidige teipen

brukes som enkeltsideig teip, dvs. at man lar beskyttelse-spapiret sitte på.

Legge Nordic Stabil

Se bruksområder og passende typer undergulv i tabellen på side 1.

Maksimal sammenhengende overflate for løslegging er 25 m².

Fjern støv og løse partikler grundig før du legger gulvet.

Legging på kjøkken

Hvis gulvet legges før kjøkkeninnredning monteres, må produktet hellimes. Det er mulig å installere produktet med nivålist bak kjøkkeninnredning når dette kreves. Ved løslegging forutsettes det at kjøkkeninnredningen allerede er på plass.

I nisjer for hvitevarer kryssteipes materialet og skjøten plasseres cirka 30 mm bak sokkelens planlagte montering. Disse skjøtene festes mot underlaget med dobbeltsidig teip. Ellers installeres vinylen med en 3 mm åpning mot kantene.

Skjøting

Skjøtene skal maskinfreses før trådsveising, men ikke dypere enn ca. en tredjedel av mattens tykkelse. Kontroller freseinnstillingen på en løs bit.

Hvis du freser for dypt kan det føre til at det blir vanskeligere og renskjære tråden. For at du skal unngå unødvendig varmpåvirkning på overflaten til gulvbelegget nærmest fugene, anbefaler vi at du alltid bruker Tarkett's munnstykke for hurtigsveising.

Husk at du vanligvis kan ha en lavere temperatur når du sveiser, ettersom fordypningen du har frest er mindre enn ved sveising av homogene materialer.

Sveisetråden må kjøles ned før du renskjærer. Renskjæringen utføres i to omganger, grovskjæring og deretter finskjæring. Kontroller at renskjæringskniven er godt satt opp og ikke skader vinylens overflate.

Før du begynner å sveise kan du prøve deg frem på en løs bit for å tilpasse varmen til sveisehastigheten.

Produktet kan også kjemisk sveises i rom med lavere belastning. Bruk Tarkofix eller et annet produkt tilpasset kjemisk sveising.

For best resultat skal skjøtene tettskjæres ved dobbeltskjæring før skjøting. Rådfør deg med leveradøren om du er usikker på hvilken skjøtemetode som skal benyttes.

Viktig!

Ved løslegging skal materialet beskyttes med et underlag av plexiglass, karbonat eller tilsvarende under kontorstoler med hjul.

Vedlikehold

Se flere vedlikeholdsråd på www.tarkett.no

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se