

Läggings-  
anvisning

# Acczent Excellence 70

December 2012



## Acczent Excellence 70

Undergolvet skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja eller liknande skall tas bort. Observera att asfalt, spill av oljor, impregneringsmedel, markeringar med tuschpennor och dylikt kan ge missfärgningar.

Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong ej överskrida 85 % RF mätt enligt aktuell utgåva av HusAMA. Notera att detta värde gäller endast för byggfukt och inte fuktillskott vid golv på mark, över pannrum, med golvvärme, över högtemperaturrör i golv och liknande. Observera att mätning alltid skall utföras av särskilt utbildad personal.

Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8% fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C), så att inte rörelser som senare kan orsaka skador uppstår.

Eventuell golvvärme skall dimensioneras så att golvetstämperatur ej vid något tillfälle överstiger 27°C.

Beträffande val av lim vid olika underlag/ytmaterial hänvisar vi till aktuell utgåva av GBR's limrekommendationer.

## Hantering/lagring

Före montering måste material, lim och underlag ges möjlighet att anta rumstemperatur, d.v.s. en temperatur som är lägst 18°C. Relativ luftfuktighet skall vara 30-60 %.

Rullar lagras stående.

## Förberedelser

Se till att avlägsna damm och lösa partiklar noggrant.

Vid spackling skall golvavjämning uppfylla krav enligt aktuell HusAMA. OBS! Vid användning av 2-komponents polyesterspackel kan missfärgning uppstå vid felaktig och/eller otillräcklig blandning. Blanda ej direkt på underlaget.

Använd endast blyertspenna vid ev. märkning. Observera att alla markeringar med sprit- och märkpennor, märk- och stämpelfärger, kulspetspenna och liknande kan orsaka missfärgningar genom s.k. migration.

## Läggning

Montering skall ske i rumstemperatur, lägst +18°C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara 30-60%.

Eventuell golvvärme skall stängas av minst 48 timmar före läggning och hållas avstängd i 48 timmar efteråt.

Var aktsam på golvtemperaturen vid läggning på starkt solbelysta ytor. Extrema temperaturer kan ge problem vid limning och orsaka dimensionsförändringar hos materialet.

Om material från flera rullar används, skall dessa ha samma tillverkningsnummer och bör tas i nummerföljd.

Vådvänd alltid när mönsterbilden så medger för att undvika färgdifferens.

Produkten hellimmas med s.k. golv & vägglim eller för produkten anpassat lim (se Branschrekommendationer för limning från GBR).

I bostadsmiljöer med normal belastning kan Acczent Acoustic även lösläggas på ytor upp till 25 kvm. Se läggningssanvisning för Nordic Stabil för råd kring lösläggning.

Installera aldrig material som du misstänker är felaktigt/defekt.

## Fogning

Produkten skall trådsvetsas med färganpassad tråd.

Fogar skall fräsas eller fasas före svetsning. Fräsning/fasning får inte göras djupare än maximalt 2/3 av mattans tjocklek.

OBS! Vid produkter med skumbaksida får inte fräsning/fasning göras djupare än max 1,0 mm eller ner till skumskiktet. Kontrollera fräsens inställning på en spillbit, fräs/fasa aldrig ner i produktens skumskikt.

För att undvika onödig värmepåverkan på golvbeläggningens ytskikt närmast fogen, rekommenderar vi att man alltid använder Tarketts snabbsvetsmunstycke med smalt utblås.

Svetstråden måste kallna före renskärning. Renskärningen utförs i två omgångar, grov- respektive finskärning. Se till att renskärningskniven är i god kondition och inte skadar mattans ytskikt.

För bästa resultat bör svetsning ej ske förrän limmet har bundit, vanligen 24-48 timmar efter läggning. Innan du börjar svetsa, prova gärna på en spillbit för att anpassa värmen till svetshastigheten.

Produkten kan även kemfogas i utrymmen med lägre belastning. Använd Tarkofix eller annan för produkten lämplig s.k. kemfog.

För bästa resultat skall skarvarna före fogning tätskäras med dubbelskärningstekniken. Rådgör med beställaren om du är osäker på vilken typ av fogmetod som skall användas.

## Kontroll

Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är fri från limrester och att inte några släppor eller blåsbildningar har uppstått efter monteringen.

## Tänk på att!

Vänta minst 24 timmar innan golvet tas i bruk.

Det nylagda golvet är extra känsligt för höga punktlaster (möbelben, hyllor etc.) de första dagarna innan limmet har bundit. Höga belastningar under denna tid kan ge bestående intrycksmärken.

## Skötselråd

Särskilda skötselråd finns på [www.tarkett.se](http://www.tarkett.se)



DANMARK  
Tarkett A/S  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel : 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00  
[info.dk@tarkett.com](mailto:info.dk@tarkett.com)  
[www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk)

NORGE  
Tarkett AS  
Postboks 500, Brakerøya  
3002 Drammen  
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01  
[info.norway@tarkett.com](mailto:info.norway@tarkett.com)  
[www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)

SUOMI/FINLAND  
Tarkett Oy  
Lars Sonckin kaari 16  
02600 Espoo  
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090  
[info.fi@tarkett.com](mailto:info.fi@tarkett.com)  
[www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi)

SVERIGE  
Tarkett AB  
Box 4538  
191 24 Sollentuna  
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
[info.se@tarkett.com](mailto:info.se@tarkett.com)  
[www.tarkett.se](http://www.tarkett.se)



**Tarkett**

[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)