

Skötselråd

iQ One

Skötselråd

iQ One är ett homogent polyuretanförstärkt plastgolv utan PVC för offentlig miljö. För att utnyttja golvens egenskaper maximalt, bör våta städmetoder minimeras och ersättas med torra eller fuktiga metoder samt högt maskinutnyttjande. Detta sparar lokalvårdarna, golvmaterialet och miljön samtidigt som det ger en bättre städskvalitet.

Byggstädning

En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp eller liknande

OBS tejpa aldrig direkt på golvet

1. Dammsug golvet och säkerhetsställ att inget grus eller liknande produkter finns kvar som kan skada ytan vid maskinrengöring.
2. Blötlägg golvet med ett surt rengöringsmedel (pH 5-5,9) som blandas enligt tillverkarens rekommendation tills det tvättvattnet inte rinner in under lister eller liknande med en gummiskrapa (alt en maskeringsstejp eller liknande) låt medlet verka i ca 10 minuter.
3. Maskinskura golvet med en singelskurmaskin (150-200 rpm) använd 3M Scotch-Brite High Shine Purple. Stå aldrig helt still utan ha maskinen i ständig rörelse. Skura ytan först i ena riktningen och sedan en gång i andra riktningen (korsvis).
4. Våtsug hela ytan.
5. Skölj golvet med rent vatten 1-3 ggr detta för att säkerhetsställa att du fått upp all smuts och att det inte finns tvättmedels rester kvar. Sug upp vattnet med våtsug och låt golvet bli helt torrt.
6. Avslutningsvis torrpolaras golvet korsvis med en high-speed maskin (ca 1000 rpm) med ren 3M Scotch-Brite High Shine Purple

Avsluta byggstädningen med en torrpolaring är en rekommendation för att underlätta efterföljande underhåll, detta gör att mattan är lättare att städa samt svårare för smuts att fastna.

Daglig städning

Daglig rengöring: Dammsugning. Torr- eller fuktmopning.

Städkemikalier: I de fall våtstädning måste utföras, använd ett neutralt allrent pH 7-9. I våtutrymmen erfordras någon gång ett surt medel med pH 5-5,9 för att lösa bl.a. kalk/tvålbeläggningar.
Viktigt! Följ doseringsanvisningen.

Maskinell rengöring: På större, fria ytor rekommenderas kombiskurmaskin med borste eller 3M Scotch-Brite High Shine Purple rondell för bästa resultat.

Periodiskt underhåll

Torrpolering är en effektiv metod för att återställa slitage-ytor, gångstråk, samt för att avlägsna klack- och friktionsmärken. Utförs alltid direkt efter maskinell rengöring. Torrpolaring minskar återsmutsning, ca 1000 varv och 3M Scotch-Brite High Shine Purple rekommenderas. Vid lättare nedsmutsning och fläckar är sprayrengöring med high speed, 3M Scotch-Brite High Shine Purple och vatten/allrent ett bra alternativ. Anpassa frekvensen efter slitage och nedsmutsning.

Svåra fall av slitage och nedsmutsning: följ anvisning byggstädning.

Golven ska inte polish eller vaxbehandlas.

Fläckborttagning

Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/röd nylonduk i kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten.

Allmänna råd

- iQ One skadas av lösningsmedel
- Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad.
- Svarta gummihjul och gummitassar kan missfärga golven.
- Golvskydd skall finnas på alla stolsben.
- Tänk på att ljusa färger ökar städinsatsen.

Smutsförebyggande åtgärder

Gatusmuts repar och skadar golvet och kommer till största delen in via entrén. Skydda därför golvet genom att använda ett rätt dimensionerat avtorkningssystem.

- 80% av smutsen kommer utifrån
- Ett effektivt avtorkningssystem kan reducera indragen smuts med upp till 90%
- "Trestegsprincipen"
- Längd 7-8 m vid hårt trafikerad entré

