

# Skötselråd

iQ Toro SC | iQ Granit SD

Allt du  
behöver  
veta för att  
underhålla  
iQ golv

# Skötselråd för iQ golv

iQ Toro SC, iQ Granit SD

iQ golv är polyuretanförstärkta plastgolv för offentlig miljö. För att utnyttja golvens egenskaper maximalt, bör våta städmetoder minimeras och ersättas med torra eller fuktiga metoder samt högt maskinutnyttjande. Detta sparar lokal vårdarna, golvmaterial och miljön samtidigt som det ger en bättre städskvalitet.

## Byggstädning

En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp eller liknande OBS tejsa aldrig direkt på golvet

1. Dammsug golvet och säkerhetsställ att inget grus eller liknande produkter finns kvar som kan skada ytan vid maskinrengöring.
2. Blötlägg golvet med ett surt rengöringsmedel (PH 3-5) som blandas enligt tillverkarens rekommendation tillsse att tvättvattnet inte rinner in under lister eller liknande med en gummiskrapa (alt en maskeringstejp eller liknande) låt medlet verka i ca 10 minuter.
3. Maskinskura golvet med en singel snurra eller liknade (150-200 rpm) använd rödrondell från 3M eller grön Twister. Stå aldrig helt still utan ha maskinen i ständig rörelse. Skura ytan först i ena riktningen och sedan en gång i andra riktningen (korsvis).
4. Skrapa ihop smutsvattnet och sug upp med våtsug.
5. Skölj golvet med rent vatten 1-3 ggr detta för att säkerhetsställa att du fått upp all smuts och att det inte finns tvättmedels rester kvar. Sug upp vattnet med våtsug och låt golvet bli helt torrt.
6. Avslutningsvis torr poleras golvet korsvis med en high-speed maskin (ca 1000 rpm) med ren röd rondell 3M eller grön Twister,

Avsluta byggstädningen med en torrpolerering är en rekommendation för att underlätta efterföljande underhåll, detta gör att mattan är lättare att städa samt svårare för smuts att fastna.

## Daglig städning

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torr moppning eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fukt torka golvet med väl urvriden microfibernopp. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på golvet.

### Städkemikalier:

Neutralt rengöringsmedel PH 7.

**Viktigt!** Följ doseringsanvisningen.

### Maskinell rengöring:

På större fria ytor rekommenderas kombiskurmaskin med borste eller röd rondell 3M alternativt grön twister för bästa resultat.

## Periodiskt underhåll

Torrpolering är en effektiv metod att återställa slitageytor, gångstråk, avlägsna klack och friktionsmärken. Utförs alltid direkt efter maskinell rengöring. Torrpolerering minskar åter smutsning. Torrpolera ca 500 - 1000 rpm med röd rondell 3M alternativt "grön twister" rekommenderas

### Återställning hårt smutsade golv:

Följ stycke byggstädning och byt rengöringsmedel till ett basiskt med PH 10-11 som blandas enligt tillverkarens rekommendation.

Vid hårt slitage kan man med fördel torrpolera med lågvarvsmaskin (högre rondelltryck) och röd rondell 3M alternativt "grön twister".

**Golven får inte polish eller vaxbehandlas det förändrar golvet ledningsförmåga.**

## Fläckborttagning

Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/röd nylonduk i kombination med allrent, Tröd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten.

## Allmänna råd

- Plastgolv skadas av lösningsmedel.
- Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad.
- Svarta gummihjul och gummitassar kan missfärga golven.
- Golvsydd skall finnas på alla stolsben.
- Tänk på att ljusa färger ökar städinsatsen.

Fortsättning nästa sida

## Smutsförebyggande åtgärder

Gatusmuts repar och skadar golvet och kommer till största delen in via entrén. Skydda därför golvet genom att använda ett rätt dimensionerat avtorkningssystem.

- 80% av smutsen kommer utifrån
- Ett effektivt avtorkningssystem kan reducera indragen smuts med upp till 90%
- "Trestegsprincipen"
- Längd 7-8 m vid hårt trafikerad entré

